



Kołnierze przejściowe

- Owiercanie zgodnie z DIN 24154 R2
- Łączenie dwóch systemów
- Zakładanie bez spawania

Nazwa	Numer	$\varnothing Dw$	$\varnothing Dz$	$\varnothing K$	D	N	T	c
Przejściowy 150	KPS-0150-08	$\varnothing 161$	$\varnothing 225$	$\varnothing 191$	$\varnothing 10$	8	8.0	2.8
Przejściowy 200	KPS-0200-08	$\varnothing 207$	$\varnothing 275$	$\varnothing 241$	$\varnothing 12$	8	8.0	2.8
Przejściowy 250	KPS-0250-08	$\varnothing 257$	$\varnothing 326$	$\varnothing 292$	$\varnothing 12$	8	8.0	2.8
Przejściowy 300	KPS-0300-08	$\varnothing 309$	$\varnothing 385$	$\varnothing 349$	$\varnothing 12$	8	8.0	2.8
Przejściowy 350	KPS-0350-08	$\varnothing 359$	$\varnothing 435$	$\varnothing 405$	$\varnothing 12$	8	10.0	2.8
Przejściowy 400	KPS-0400-08	$\varnothing 409$	$\varnothing 488$	$\varnothing 448$	$\varnothing 13$	12	10.0	2.8
Przejściowy 450	KPS-0450-08	$\varnothing 461$	$\varnothing 537$	$\varnothing 497$	$\varnothing 13$	12	12.0	2.8
Przejściowy 500	KPS-0500-08	$\varnothing 509$	$\varnothing 587$	$\varnothing 551$	$\varnothing 13$	12	12.0	2.8

